nurus

D Chair

Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Farklı çalışma alanları için tek çözüm

Uzun süreli oturmanın sebep olduğu sağlık problemlerini en aza indirmek amacıyla tasarladığımız D Chair, sağlıklı oturma alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olan bir performans koltuğudur.

D Chair'ın çalışma stilinize ve alışkanlıklarınıza uygun olarak tercih edebileceğiniz, Pro- Support®, Dyna-Support® ve Fixed olmak üzere üç farklı mekanizması ve High Fixed seçeneği bulunuyor. D Chair'ın Pro- Support® mekanizması, hızla kendinize uygun olarak ayar yapabileceğiniz özelliklere sahipken Dyna-Support® mekanizması, özel ayar gerektirmeden vücut ağırlığınıza uyum sağlıyor.

D Chair'ın yüksek kalite ve güvenlik standartları, Nürnberg, Almanya merkezli, uluslararası geçerliliği olan ve Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) tarafından verilen GS Sertifikası ile tescillenmiştir.

D Chair Ailesi

Pro Support® | Dyna Support® | Fixed® | High Fixed®

Versiyonlar

Pro-Support®



Dyna-Support®



Hayatımızın ortalama 15 yılını oturarak geçiriyoruz. Bu nedenle, omurga ve boynumuzu koruyacak bir oturma alışkanlığı çok önemlidir.

Bakış açısı

Ekran gözden 50-75 cm uzaklıkta, monitör üst çizgisi göz hizasında olmalıdır.

Boyun

Düz ya da bir miktar öne eğik durmalıdır.

Sırt

Koltuğa tam yaslanarak, sırtın tüm yüzeyinin desteklenmesi sağlanmalıdır.

Bel

Bel desteği bel kıvrımına tam oturtularak belin desteklenmesi sağlanmalıdır. Bel desteğine alternatif olarak yüksekliği ayarlanabilir bir koltuk sırtı da kullanılabilir.





Omuz

Omuzlar rahat bırakılarak, kollar dirseklerden desteklenmelidir.

Kol

Kollar yere paralel şekilde ve çalışma yüzeyi ile aynı yükseklikte olmalıdır.

Üst bacak (uyluk)

Koltuk yüksekliği, üst bacak yere paralel olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Koltuk direnci

Koltuk sırtının kullanıcıya uyguladığı direnç manuel veya otomatik olarak ayarlanmalıdır.

İyi tasarlanmış ve vücudumuzu destekleyen ergonomik bir koltuk, sağlığımızı ve verimliliğimizi korur.

Boyun desteği

Breeze'in boyun desteği yüksekliğinin ayarlanabilmesi vücut ölçünüze uyum sağlayarak boynunuzda oluşabilecek rahatsızlıkların riskini en aza indirir. Boyun desteği açı ayarı ise farklı boyun yapılarına sahip kullanıcılar için kullanım rahatlığı sunar.

Sırt döşemesi

Yüksek teknolojili, akıllı file kumaş, sırtınızın hava almasını sağlarken terlemeyi azaltarak konfor sağlar.

Sırt eğimi

Sırt, 3 farklı açıda sınırlandırılabilir ve dik açıda kilitlenebilir.
23 dereceye kadar eğim sağlar.

Bel desteği

Bel desteği vücudunuza uygun seviyede ayarlanarak belinizi destekler ve çalışma süresince korumaya devam eder.

Geniş ayak çapı

Ağırlık merkezinin hızla değişmesi durumunda bile dengesini koruyarak düşmeden kaynaklanabilecek yaralanmaları önler ve güvenli bir oturma sağlar.



Kol ve kolçak hareketleri

Farklı vücut ölçüleri için genişletilebilen kolçak genişliği ayarı standarttır. Farklı özelliklere sahip, isteğe bağlı kol destekleri ise, çalışma süresince bilek, dirsek ve kolunuzu destekler.



Oturma derinliği

Breeze'in isteğe bağlı oturma derinliği özelliği, bacak boyunuza uygun olarak ayarlanarak sağlıklı bir pozisyonda oturmanıza yardımcı olur.

Sırt sertlik ayarı

Pro-Support® mekanizma, hassas sırt sertlik ayarı sayesinde, sırtın verdiği tepkiyi geniş bir aralıkta ayarlayabilmenizi sağlar. Dyna-Support® mekanizma ise, ağırlığınıza göre otomatik tepki verir ve özel ayar gerektirmeden bedeninize uyum sağlar.

Ayak ve tekerlekler

İsteğinize bağlı olarak seçebileceğiniz alüminyum ve polipropilen; yumuşak ve sert zemine uygun tekerlek opsiyonları güvenli ve konforlu bir oturma sağlar.

Görsel anlatım Breeze Pro-Support ® üzerinden yapılmıştır.

Oturma yükseklik ayarı ve sırt sertlik ayarı

Koltuk mekanizmasının sağ tarafındaki kol üzerinde yer alan düz kısmı yukarıya doğru kaldırarak koltuğu boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koltuğu yükseltmek için bu hareketi yaparken ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız gerekmektedir.

- Pro-Support® mekanizmalarda aynı kolun uç kısmında bulunan butonu dairesel olarak çevirerek sırtın sertlik derecesini ayarlayabilirsiniz.
- Dyna-Support® mekanizma, sırt direncini kullanıcısının ağırlığına göre otomatik olarak ayarlar.



Sırt eğim ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafındaki kol ile koltuğunuzun sırt eğimini kontrol edebilirsiniz.

- Pro-Support® mekanizmalarda kolun uç kısmını geriye doğru çevirerek sırt eğimini 3 farklı kademede limitleyebilir, dik konumda öne doğru çevirerek sırt eğimini kilitleyebilirsiniz.
- Dyna-Support® mekanizmalarda kolun uç kısmını kaldırarak sırt hareketini serbest bırakabillir, indirerek kilitleyebilirsiniz.



Kolçak yükseklik ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.



Kolçak genişlik ayarı

Kolçak vidalarını gevşeterek kolçakları serbest bırakabilir ve oturma genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra vidaları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.



Kol desteği açı ayarı*

Elinizle kol desteğinin açısını değiştirerek farklı açılarda bile dirsek ve kolunuzun desteklenmesini sağlayabilirsiniz.



*Kol desteği açı ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Kol desteği genişlik ayarı

Elinizle kol desteğini içeri-dışarı oynatarak bedeninize göre en uygun ayarı yapabilirsiniz.



*Kol desteği genişlik ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Kol desteği derinlik ayarı*

Elinizle kol desteğini ileri-geri oynatarak dirseğinizin her konumda desteklenmesini sağlayabilirsiniz.



*Kol desteği derinlik ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Bel destek ayarı*

Koltuğun arkasında bulunan düğmeyi yukarı ve aşağı sürükleyerek dahili bel desteğini bedeniniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.



*Bel destek ayarı yalnızca bel desteği opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Oturma derinliği ayarı*

Oturma fontunun sağ tarafında bulunan butonu çekerek oturma derinliğini bacak boyunuza uygun biçimde ayarlayabilirsiniz. Butonu bıraktığınızda oturma fontu ayarladığınız mesafede sabitlenecektir.



*Oturma derinliği ayarı yalnızca derinlik ayarlı oturma fontu seçildiğinde mevcuttur.

Kolçak opsiyonları

D Chair çalışma koltuklarında 3 farklı kolçak alternatifi sunulmaktadır. Bunlar, yükseklik ayarı bulunmayan sabit kolçak, yükseklik ayarlı 2D kolçak, yükseklik ayarına ek olarak kol desteğinin de derinlik ve genişliğinin ayarlanabildiği ve 360 derece dönebildiği 4D kolçaktır.



Sabit Kolçak

2D Kolçak



4D Kolçak

Montaj şeması - 1

Şekilde gösterildiği gibi mekanizma ve sırt üzerinde bulunan delikleri birbirine hizalayıp vidaları yerleştirerek koltuğun sırt ve mekanizmasını birbirine monte ediniz.



Montaj şeması - 2

Ürünün kolçaklarını oturma fontu alt yüzündeki yuvalara yerleştirerek kolçak vidaları ile sabitleyiniz.



Montaj şeması - 3

Tekerlekleri 5 kollu yıldız ayak üzerindeki yuvalara yerleştirerek bastırınız, yuvalara tam olarak oturduklarından emin olunuz.



Montaj şeması - 4

Gösterildiği şekilde önce amortisörü mekanizma üzerinde bulunan yuvaya, daha sonra tekerlek takılmış yıldız ayağı amortisöre sıkıca yerleştiriniz. Koltuğunuz artık oturmaya hazır.



Sağlığınız için D Chair'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İyi günlerde kullanın.

nurus.com

shop.nurus.com